



БЕСКОНЕЧНЫЙ КАНАТ С ОДНИМ БЛОКОМ ББК-300

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



рис.1 Бесконечный канат, с поводком

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бесконечный канат предназначен для подачи металлоконструкций, снаряжения, оборудования и инструмента находящегося на стойке (опоре линий электропередач) электромонтеру и их безопасного спуска с помощью одного блока и монтажной стропы типа **Н018**.

Для транспортировки снаряжения и инструмента служит мешок транспортный типа **Н036**.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность.....	300 кг
Диаметр ролика.....	100мм
Сечение каната (Ø канавки ролика).....	10 мм
Масса комплекта	5.5. кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бесконечный канат Ø 10мм 20 м.п.
2. Блок бесконечного каната ББК-300..... 1 шт.
3. Транспортный мешок 1 шт.
4. Стропа монтажная типа Н018 (1м).....1шт.
5. Паспорт и инструкция по эксплуатации.....1шт.

Канат диаметром 10 мм и длиной 20 м.п, заряжен в однороликовый блок ББК-300.

Блок ББК-100 снабжен поворотным крюком.

Концы каната фиксируются двумя узлами, **участок каната между узлами называется поводком**; к нему крепятся поднимаемые детали при использовании монтажного карабина. Обычно длина поводка до узла составляет 20—30 см., т.к. при длинном поводке деталь нельзя будет подать к самому верху опоры, а при коротком — электромонтеру, работающему наверху, трудно выполнить отцепку. Длина каната может быть легко изменена за счет пропуска каната в узле.

Для закрепления верхнего блока к вершине опоры служит стропа монтажная типа **Н018**, концы которой заплетены в петлю.



Крепление стропы на опоре или на металлоконструкции осуществляется путем охвата стропой конструкции, пропуска одного конца стропы через петлю и за другую петлю крепится блок.



При всех работах, требующих установки бесконечного каната, электромонтер, работающий наверху, поднимается по стойке, закрепив на поясе блок и монтажную стропу типа Н018 (либо пояс вспомогательный типа РV-900).



Рабочий, находящийся внизу, держит канат и отпускает его по мере подъема наверх, предохраняя от волочения по земле. Сначала крепится на стойке монтажная стропы либо универсальный пояс, затем фиксируется блок, способом описанным выше.

Инструмент (ключи, молотки и т. п.), снаряжение, линейная арматура, металлоконструкции подаются наверх или в транспортном мешке типа Н036, или же фиксируется петлей, образованной поводком бесконечного каната.

Следует помнить, что работающему наверху опоры электромонтеру во избежание падения инструмента нельзя его класть на траверсу или на вершину стойки и не рекомендуется держать его за поясом или в голенище сапога и т. п.

Безопаснее всего пользоваться транспортным мешком типа **Н036**, либо получать нужный инструмент с земли по бесконечному канату и по использованию спускать (не бросать!) его вниз также по бесконечному канату.



Управление бесконечным канатом возложено на рабочего, находящегося внизу опоры. В бригаде, имеющей опыт, подача деталей производится без специальных указаний на должную высоту, так, чтобы электромонтеру, находящемуся наверху, осталось только снять или зацепить карабин поводка.

Приспособления и детали опор, поднимаемые на опору, сначала устанавливаются и закрепляются, а затем только отцепляются от поводка бесконечного каната. Если постоянное закрепление выполнить сразу затруднительно, то вместе с деталью применяют стропу монтажную для временного крепления.

Особых предосторожностей требует подъем на опору стальных канатов (тросов). Канат или трос привязывают к бесконечному канату в двух местах: у конца и на расстоянии 1,5—2 м от него. В процессе зарядки отвязывают конец троса и закладывают его в головной монтажный ролик и затем снимают вторую вязку. Это делают для того, чтобы

при случайной ошибке выпавший из рук или выскользнувший из блока трос не упал на провод. Спуск троса производится в обратной последовательности.

Для удобства перевозки снятый бесконечный канат собирают петлями.



Бесконечный канат следует класть на покрывало, предохраняя его от загрязнения.

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....

ООО «Сектор Энерго».

г Саратов, пр-т Строителей 37,

тел/факс 8452 61 68 28

e-mail:hubix@mail.ru

www.sectorenergo.ru