

ООО "Хубикс"
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению
ФИКСАТОР ДИСТАНЦИОННЫЙ УКВ1
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ И ЖГУТА ВДОЛЬ ОПОР ВЛИ



ООО "Хубикс"
 410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
 тел./ факс (8452) 61-68-28;
 тел. (8452) 62-71-05
 e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксатор дистанционный УКВ1 предназначен для надежного крепления жгута СИП, либо кабеля на фиксированном расстоянии (60мм) от тела опоры или металлоконструкций, чаще всего при его спуске от анкерного зажима к мачтовому рубильнику, либо шкафу ВРУ.

Корпус фиксаторов дистанционных изготавливается из стали с антикоррозионным покрытием, прижимные накладки - из атмосферостойкого материала. УКВ1 к опоре при помощи стальной ленты ЛБ1, изготовленной из нержавеющей стали.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....	500 кг
Сечение провода СИП или кабеля.....	от 4x16 до 4x120мм ²
Диаметр провода либо кабеля.....	до 45 мм Ø*
Масса	0,6кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фиксатор дистанционный <u>УКВ1</u>	10шт. (в стандартной упаковке)
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....	1шт.

*По согласованию с Заказчиком фиксатор комплектуется прижимными планками необходимого размера - до 120мм

ООО “Хубикс”

410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Для закрепления фиксатора к опоре используется лента бандажная ЛБ1 и скрепки А200 или бугеля В200. При этом натяжение и обрезание ленты ЛБ1 осуществляется инструментом для бандажной ленты ОРV

1. Через монтажные отверстия в корпусе фиксатора закрепить зажим к опоре стальной монтажной лентой ЛБ1, порядок действий аналогичен указанному в п.2.3. [Инструкции](#), в котором описан способ закрепления бандажных крюков. Необходимо открутить гайки (ключом №13) прижимной скобы, раскрыть фиксатор и вставить в него жгут СИП либо кабель.
2. Затем необходимо установить прижимную скобу на место и закрутить барашек прижимной скобы.



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Расстояние между фиксаторами обычно составляет $60 \div 100$ см и зависит от сечения жгута СИП или кабеля.

Рабочий, находящийся на опоре, осуществляет монтаж дистанционных фиксаторов.

Инструмент (ключи, молотки и т. п.) и линейную арматуру следует подавать наверх в транспортном мешке типа Н036 при помощи бесконечного каната типа Н019 RF и по использовании спускать (не бросать!) его вниз также по бесконечному канату.

Управление бесконечным канатом возложено на рабочего, находящегося внизу опоры. В бригаде, имеющей опыт, подача деталей производится без специальных указаний на должную высоту, так, чтобы электромонтеру, находящемуся наверху, осталось только снять мешок и зафиксировать его при помощи карабина и монтажной стропы Н018 на опоре.



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....