

ООО "Хубикс"
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ SE 12818



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный зажим для натяжения SE 12818- это специальное устройство, состоящее из двух прижимных губок, двух рычагов поворотных и тягового рычага, предназначенное для надежной фиксации на несущем нулевом проводе СИП-2 или голом проводе AL и натяжении проводов при помощи полиспафта типа Н017RF при производстве работ под напряжением (ПРН), либо лебедки ЛР-1500.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....1700 кг
Сечение провода (AL либо СИП).....от 16 до 70мм²
Масса15кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монтажный зажим для натяжения SE 12818.....1шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....1шт.

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

При натяжении проводов ВЛ для закрепления блока полиспаста Н017RF или лебедки к опоре служит монтажная стропа Н018.



Крепление стропы на опоре или на металлоконструкции осуществляется путем охвата стропой конструкции, пропуска одного конца стропы через петлю и за другую петлю крепится один изоляционный блок полиспаста либо крюк лебедки.

Второй изоляционный блок либо крюк лебедки фиксируется за тяговый рычаг монтажного зажима (лягушки) SE 12818, затем зажим раскрывается и устанавливается на проводе



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....