

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ SE 12894



ООО "Хубикс"
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный зажим для натяжения SE 12894- это специальное устройство, состоящее из корпуса, прижимной губки, рычага поворотного и тягового, предназначенное для надежной фиксации на жгуте СИП-4 и натяжении жгута СИП-4 при помощи полиспаста типа Н017RF - при производстве работ под напряжением, либо лебедки ЛР-1500.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....1800 кг
Сечение провода СИП.....от 4x95 до 4x150мм²
Масса3,1кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монтажный зажим для натяжения SE 12894.....1шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....1шт.

ООО “Хубикс”

410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

При натяжении проводов ВЛ для закрепления блока полиспаста Н017RF или лебедки к опоре служит монтажная стропа Н018



Крепление стропы на опоре или на металлоконструкции осуществляется путем охвата стропой конструкции, пропуска одного конца стропы через петлю и за другую петлю крепится один изоляционный блок полиспаста.



Второй изоляционный блок фиксируется за тяговый рычаг монтажного зажима (лягушки) SE 12887, затем зажим раскрывается и устанавливается на проводе.



Установка монтажного зажима на проводе для натяжения лебедкой ЛР-1500

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....