

ООО “Хубикс”  
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
тел./ факс (8452) 61-68-28;  
тел. (8452) 62-71-05  
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению  
**ФИКСАТОР ДИСТАНЦИОННЫЙ УКВЗ**  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ И ЖГУТА ВДОЛЬ ОПОР ВЛИ



ООО "Хубикс"  
 410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
 тел./ факс (8452) 61-68-28;  
 тел. (8452) 62-71-05  
 e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксатор дистанционный УКВЗ предназначен для надежного крепления 3-х жгутов СИП, либо 3-х кабелей на фиксированном расстоянии (60мм) от тела опоры или металлоконструкций, чаще всего при их спуске от анкерных зажимов к мачтовым рубильникам, либо шкафу ВРУ.

Корпус фиксатора дистанционного изготавливается из стали с антикоррозионным покрытием, прижимные накладки - из атмосферостойкого материала. УКВЗ к опоре при помощи стальной ленты ЛБ1, изготовленной из нержавеющей стали.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....	500 кг
Сечение провода СИП или кабеля.....	от 3х(4х16) до 3х(4х120)мм <sup>2</sup>
Диаметр провода либо кабеля.....	до 3х45 мм Ø*
Масса .....	1,6кг

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фиксатор дистанционный <u>УКВЗ</u> .....	10шт. (в стандартной упаковке)
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....	1шт.

\*По согласованию с Заказчиком фиксатор комплектуется прижимными планками необходимого размера - до 120мм

ООО “Хубикс”  
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
тел./ факс (8452) 61-68-28;  
тел. (8452) 62-71-05  
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Для закрепления фиксатора к опоре используется лента бандажная ЛБ1 и скрепки А200 или бугеля В200. При этом натяжение и обрезание ленты ЛБ1 осуществляется инструментом для бандажной ленты ОРV

1. Через монтажные отверстия в корпусе фиксатора закрепить зажим к опоре стальной монтажной лентой ЛБ1, порядок действий аналогичен указанному в п.2.3. [Инструкции](#), в котором описан способ закрепления бандажных крюков. Необходимо открутить гайки (ключом №13) прижимных скоб, раскрыть фиксатор и вставить в него жгуты СИП либо кабель.
2. Затем необходимо установить прижимные скобы на место и закрутить гайки прижимных скоб.

Расстояние между фиксаторами обычно составляет  $60 \div 100$  см и зависит от сечения жгута СИП или кабеля.



ООО “Хубикс”

410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Инструмент (ключи, молотки и т. п.) и линейную арматуру следует подавать наверх в транспортном мешке типа Н036 при помощи бесконечного каната типа Н019 RF и по использованию спускать (не бросать!) его вниз также по бесконечному канату.

Управление бесконечным канатом возложено на рабочего, находящегося внизу опоры. В бригаде, имеющей опыт, подача деталей производится без специальных указаний на должную высоту, так, чтобы электромонтеру, находящемуся наверху, осталось только снять мешок и зафиксировать его при помощи карабина и монтажной стропы Н018 на опоре.



---

ООО “Хубикс”  
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
тел./ факс (8452) 61-68-28;  
тел. (8452) 62-71-05  
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....